

# Thermopad Handwärmer



Luftaktivierter Handwärmer – einfach in die Hosentasche, Jackentasche oder in die Handschuhe stecken. 12 Stunden EXTRA WARM. Ideal für alle Outdooraktivitäten.

Verpackungseinheit	PZN	EAN	Gewicht
1 Paar	9527714	4260150780108	68 g
10 Paar	16684963	4260150781105	750 g
30 Paar	10782570	4260150783109	2,25 kg

**Wärmedauer**

**Haltbarkeit**

**Einmalartikel**

**Maße Produkt:**

bis zu 12 Stunden

bis zu 3 Jahre, einmal verwendbar

Entsorgung über den Restmüll

8 x 5 cm



## Sicherheitshinweise

Die maximale Wärme von 68 °C kann als heiß empfunden werden und bei exzessiver Nutzung zu punktuellen Verbrennungen und Hautreizungen führen. Nicht geeignet für medizinischen Gebrauch. Nicht bei geschwollener, verletzter, erfrorener, empfindlicher Haut verwenden. Nicht bei Kindern unter 6 Jahren oder während des Schlafens anwenden. Nicht aufwärmen oder wiederverwenden. Bei Hautreaktionen, Verbrennungen, Schwellungen oder wenn die Wärme als unangenehm empfunden wird, den Wärmer entfernen. Inhalt (Pulver) nicht mit Augen, Mund oder Haut in Kontakt bringen. Bei Verschlucken oder Einatmen des Pulvers sind Irritationen der Atmungsorgane möglich. Gegebenenfalls Arzt konsultieren.

## Inhaltsstoffe:

Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit

